

THO elektromos kézi gyalu N-1900NB, 800 watt

1. Alkalmazás és funkciók

1. A MIB típusú elektromos asztali gyalu többcélú eszköz. Különböző fafajták fenyő gyalulására, letörésére és szegélyezésére alkalmas. A szerszám ezen változata széles körben használható.
2. Ez az elektromos gyalu ideális elektromos szerszám asztalos munkákhoz. Főleg hordozható elektromos gyaluként használatos, ha speciális munkaállványra szerelik, kisméretű elektromos asztali gyalugéppé alakul.
3. Ennek a gyalugépnek a termelékenységéje nagyon magas. 10-szer magasabb, mint egy kézi gyaluval.
Ezzel a szerszámmal gyalulás után a munka felülete nagyon tiszta és sima lesz. Szabadon kilöki a faforgácsot, a nyúlvány mélysége elérheti a 10 mm-t.
4. Ez a szerszám kettős szigeteléssel készült, így biztonságos és megbízható.

2. Műszaki adatok

Típus	MIB-82X1	MIB-82X2
Vágásmélység	0-1	0-2
Szélesség	82	82
Névleges feszültség (V)	110~120	220~240
Névleges frekvencia (Hz)	50/60	50/60
Névleges bemeneti teljesítmény (W)	800	800
Névleges fordulatszám (t/perc)	16000	16000
Nettó tömeg (kg)	2.5	2.5

3. Üzemeltetés

Alapvetően a munka minőségének és termelékenységének emelése a gyalu megfelelő használatától függ, és válassza ki megfelelő vágási mélység. Ott a működésnek biztosnak kell lennie kövesse az utasításokat.

Használat előtt ellenőrizze a következőket:

- (1) Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az adattáblán feltüntetett feszültséggel.
- (2) A kapcsolónak "ki" állásban kell lennie.
- (3) A rögzített részek egyike sem lazult meg, és az alkatrészek rendesen forognak.
- (4) Ellenőrizze, hogy a két lap helyzete megfelelően van-e felszerelve. Mindkét penge kiálló hegyének azonosnak kell lennie, és mindkét élnek egy szintben kell lennie a pengével, ha nem, ne használja.
- (5) A pengéknek éleseknek kell lenniük. Ha a pengék megsérülnek, élesítse meg és cserélje ki a pengéket (két pengét kell élesíteni és cserélni egyszerre)
- (6) Működés közben emelje kézbe az elektromos gyalut, hagyja alapjáraton a normál fordulatszámra, majd ha a gyalu a munka szélére kerül, az elülső alapot támasztja. A bal kéz helyesen tartja az elülső fogantyút (az

előtolás irányának irányítása érdekében), míg a jobb kéz az uar fogantyút, hogy erővel előretolja a gyalut. Ezen a ponton a bal kéz nem gyakorolhat lefelé nyomást, hogy elkerülje a gyalult felület simaságát és a rossz munkaeredményt.

(7) A vágási mélységet az előlő fogantyú elforgatásával állíthatja be a vágási kívánságnak megfelelően (a mélység növeléséhez az óramutató járásával megegyező irányban, és csökkentheti az óramutató járásával ellentétes irányban).

4. Óvintézkedések

1. Ne legyen szög vagy egyéb idegen anyag a fában.
2. A kapcsoló be- vagy kikapcsolásához normálisnak kell lennie és aktív.
3. Nem lehet repedés és törött alkatrész az órákon, fogantyún, karikán, dugón, övburkolaton és burkolaton stb.
4. Ha sokat és porosan vág, viseljen szemüveget.
5. Minden látogatót távol kell tartani a munkaterülettől. Ne engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek a szerszámhoz vagy a zsinórhoz.
6. A tápfeszültséget $220V \pm 10\%$ -on kell tartani, különben károsíthatja a szerszámot.
7. Ha kültéren dolgozik, ne használja a szerszámot nedves, esős vagy havas környezetben, valamint olyan helyen, ahol robbanásveszélyes gázok vagy korrozív gőzök vannak.
8. Ha az elektromos hálózat megszakad, állítsa a kapcsolót OFF állásba.
9. Működés közben, ha az alábbi helyzetek valamelyikével találkozik, kapcsolja ki az áramellátást, ellenőrizze és javítsa, a szerszámot folyamatosan használhatja, ha a szerszám megfelelően működik:
 - 1) Az eszköz nem indul el, vagy lassan fut
 - 2) Az eszköz szokatlan hangot ad ki.
 - 3) Erős szikrázás vagy gyűrűs szikrázás lép fel
 - 4) A szerszám alig rezeg, a burkolat túlmelegszik.
10. A szerszámot a zsinóránál fogva nem szabad vinni, hanem a szerszám fogantyúját kell megfogni.
11. A mechanikai védelem részeit (védőburkolat, védőlemez, burkolat stb.) nem szabad önkényesen cserélni és megváltoztatni. Működés közben ne érintse meg a késeket és más forgó alkatrészeket, és ne érintse meg azokat.

5. Karbantartás és szervíz

A szerszám élettartamának meghosszabbítása, a szolgáltatás megbízhatóságának növelése és a magas munkaminőség megőrzése érdekében a kezelőnek a következő szempontokat kell szem előtt tartania:

- 1 A szerszámok használata és javítása előtt olvassa el a kézikönyvet és a GB 3787 《A kézi elektromos kéziszerszám tárolására, használatára, ellenőrzésére és javítására vonatkozó biztonsági előírásokat)
2. A panel használata előtt ellenőrizze, hogy a pengék nem sérültek-e meg, és hogy élesek-e a szélük.
3. Használat után le kell tisztítani a forgácsot és a port a szerszámról. A motor belső részét rendszeresen meg kell tisztítani. A szénkeféket ki kell cserélni, ha hosszuk 5 mm-nél kisebbre kopott. A kommutátort nem szabad olajjal és egyéb szennyezett anyagokkal szennyezni.

4. A csapágyak kenőanyaga No.2 nagy sebességű kenőzsír. Kéthavonta egyszer vagy kéthavonta újra kell tölteni vagy újra kell cserélni.

5. Annak érdekében, hogy a gyalugép műanyag részei ne korrodálódjanak és ne oldódjanak fel, nem szabad erős savval, lúggal és szerves oldószerrel szennyezni.