

THO elektromos festék- és habarcskeverő, 1400 W - M-6002

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK, HASZNÁLATI KARBANTARTÁS

Olvassa el az alábbi magyarázatot, mielőtt a szerszám áram alá kerülne.

Ügyeljen arra, hogy ne hosszabbítsa meg vagy cserélje ki a tápkábelt. Kerülje el a vezeték sérülését.

Használat előtt az áramkör feszültségét mindig ellenőrizze, hogy az megfelel-e a termék adattábláján találhatóval.

Hagyja működni a szerszámot terhelésmentesen egy percig, és nézze meg, hogy a sebességváltó helyzetének funkciója rugalmas-e, van-e szokatlan zaj, stb.

ÓVJA A SZERSZÁM TÚLTERHELÉSÉT - Ha a forgási sebesség rendellenesen lecsökken, csökkentenie kell, hogy ne erőltesse meg magát. Ha a készülék hirtelen leáll vagy elakad, húzz ki az áramellátásból.

A következő körülmények között nem használható: Ha úgy találja, hogy a szigetelés sérült, a tápkábel vagy az elektromos kábel háza, a dugó és a konnektor megszakadt, és folyamatosan működik.

HASZNÁLJA ÓVATOSAN A SZERSZÁMOT

