

THO elektromos körfűrész 1200 W, M-5800

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
2. Kerülje a veszélyes környezetet. Ne használjon elektromos szerszámokat nyirkos vagy nedves helyen. Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek. Ne használja a szerszámot gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
3. Tartsa távol a gyermekeket.
4. A használaton kívüli szerszámokat száraz, magasan vagy elzárt helyen kell tárolni munkaterülettől távol tartandó.
5. Ne erőltesse a szerszámot. Jobban és biztonságosabban fogja elvégezni a munkát a tervezett ütemben.
6. Mindig a munkának megfelelő eszközt használja. Ne kényszerítse a szerszámot vagy tartozékát a nagy teherbírású szerszámok feladatainak elvégzésére. Például ne használjon körfűrész faágak vagy rönkök vágásához.
7. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. A szabadban végzett munka során a munkáskesztyű és csúszásmentes lábbeli viselése javasolt.
8. Használjon védőszemüveget, ha a vágási művelet porral jár.
9. Soha ne hordja a szerszámot a kábelnél fogva, vagy ne rántsa meg a csatlakozóaljzatból való leválasztáshoz. Tartsa a vezetéket forró olajtól és éles szélektől.
10. Biztonságos munkavégzés. A munka rögzítéséhez használjon bilincseket vagy satut. Biztonságosabb, mint a kéz használata, és így mindkettőt szabadon használhatja.
11. Gondosan tartsa karban a szerszámokat. Tartsa a szerszámokat élesen és tisztán a jobb és biztonságosabb teljesítmény érdekében. Kövesse az utasításokat a kenéshez és a tartozékok cseréjéhez. Rendszeresen ellenőrizze a szerszámzsinórokat.
12. Használaton kívül a pengét le kell venni, és arra alkalmas helyen kell tárolni.
13. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló ki van kapcsolva, mielőtt a dugót csatlakoztatná a tápfeszültséghez.
14. Kültéri hosszabbító kábelek. Ha a szerszámot a szabadban használja, csak arra megfelelő hosszabbító kábellel használja
15. Ellenőrizze a sérült alkatrészeket. A szerszám további használata előtt gondosan ellenőrizni kell a sérült védőburkolatot vagy más alkatrészt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően fog működni és teljesíti-e a rendeltetését, megfelelően fog működni és ellátja rendeltetését. Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be vagy ki a készüléket.
16. Ne szerelje szét egyedül a szerszám egyetlen részét sem.
17. Mielőtt a szerszámot áramforráshoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a betáplált feszültség megegyezik a megadott feszültséggel.
18. Bizonyos tisztítószer és oldószer károsítja a műanyag részeket.
19. A szétszerelés csak a szükséges szénkefe cseréje esetén megengedett.

SZERSZÁM BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

1. Vágáskor kapcsolja be a gépet, és várja meg, amíg a fűrészlap
2. Ne működtesse a szerszámot nyitott védőburkolattal.
3. Minden egyes vágás előtt győződjön meg arról, hogy az alsó védőburkolat megfelelően működik (azonnal visszapattan és megnyugszik gumiütközővel szemben).
4. Ne tegye le a szerszámot, amikor a fűrészlap még forog, szerszám a pengével felfelé.
5. Tartsa a pengét élesen és hatékonyan.
6. A pengét akkor kell cserélni, ha az átmérője kisebb, mint 185 mm.
7. Ha bármilyen hiba lép fel, azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

1. Fűrészáru vágása
2. A fűrészáru rések kitöltése (hasítókéssel)
3. Rétegelt lemez műanyag tábla és új puha építőanyagok vágása (műanyag vágópengével)
4. Vékony alumínium lemez vágása (alumínium vágókés használatával)
5. Cementlemez vágása (csiszolópengével)

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

1. Győződjön meg arról, hogy a betáplált feszültség megegyezik a szerszám adattábláján feltüntetett feszültséggel.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló ki van kapcsolva.
3. Ha a működési hely távol van a tápegységtől és a hosszabbító kábeltől. Győződjön meg arról, hogy a kábel megfelelő hosszúságú.
4. Válassza le a fa munkaállványt. Mert a penge a fűrészáru alá nyúlik, így a fűrészárut a munkaállványon vágja. Ha fadarabot választ munkaállványnak, és győződjön meg arról, hogy az állvány stabilan áll a felületen. Helyezze a fűrészárut a munkaállvány bal oldalára, és vágás előtt húzza meg. Sokkal biztonságosabb a munkadarab rögzítésére.
5. A penge további ellenőrzése: A penge gyárilag nincs be szerelve, ellenőrizze beszerelés után a biztonság érdekében az alábbiak szerint:
Húzza meg a pengét úgy, hogy a csavart az óramutató járásával megegyező irányba feszíti meg egy dobozkulccsal (lásd "A penge beszerelése" című részt).
6. Győződjön meg arról, hogy a "Mélység beállítása" és a "Dőlésszög beállítása" szárnyas anyák jól meg vannak húzva.
7. Vágási előkészületek. Figyelmeztetés: Mindig kerülje a védőburkolatok beszorulását működés közben. Ez súlyos balesetet fog okozni.
 - a. A pengevédők funkciója: A felső és alsó védőburkolatok az Ön védelmét szolgálják. Minden vágás előtt győződjön meg arról, hogy az alsó védőburkolat megfelelően működik (azonnal visszapattan és a gumiütközőnek támaszkodik). Hagyja abba a fűrész használatát, ha az alsó védőburkolat nem működik megfelelően. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel.
 - b. Mélységbeállítás: Lazítsa meg a szárnyas anyát, mozgassa az alapot a megfelelő helyre, és húzza meg a szárnyas anyát (3. ábra) Figyelmeztetések: a szárnyas anya meglazulása súlyos sérülést okozhat.
 - c. Ferde állítás: A láb 45 fokig állítható a fűrész elején lévő szintbeállító kar elengedésével (4. ábra) Figyelmeztetések: Ne felejtse el meghúzni a szárnyas anyát, hogy elkerülje a meghibásodást.
8. Ellenőrizze a tápegység csatlakozóaljzatát. Ha a dugó és a konnektor azonnal
9. meghibásodik, az túlmelegedést és akár súlyos balesetet is okozhat.

VÁGÁSI FOLYAMAT

1. Állítsa a körfűrész talpát a munkadarabra, állítsa be a fűrészlapot a munkadarabra rajzolt jelzéshez a vezetődarabnak megfelelően (5. ábra)

2. Tápellátás vágás előtt: Kapcsolja be a kapcsoló kioldójának rögzítésével.

Csatlakoztassa a szerszámot, majd kapcsolja ki a kapcsoló kioldójának kioldásával

(1) A fűrésznek teljes sebességgel kell működnie a vágás megkezdése előtt.

(2) Ha nem teljes vágást végez vagy az megszakad, azonnal kapcsolja le az áramellátást.

(3) Soha ne engedje, hogy a kábel megközelítse a forgó kést.

(4) Kerülje a felfelé vagy ferde fűrészlappal történő üzemeltetést. Ez veszélyt jelent.

(5) Munka közben viseljen védőszemüveget.

(6) A működés befejeztével húzza ki a csatlakozódugót az áramforrásból.

A KÉS TELEPÍTÉSE ÉS KITÖMÍTÉSE

Figyelmeztetések: Használat előtt húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

1. A penge tömítésének feloldása.

(1) Állítsa be a nyílás mélységét a maximumra

(2) Nyomja le a készülék rögzítőkarját, és állítsa a körfűrész biztonságos felületre (6. ábra)

(3) Állítsa be az orsót és az óramutató járásával megegyező irányú védőburkolatot, lazítsa meg a csavart és az alátétet (7. ábra)

(4) Zsírozza meg a védőburkolat fogantyúját a dobozkulcson, hogy lazítsa meg a csavart és a házat, és mozgassa

2. A penge beszerelése.

(1) A lépések a feloldás fordítottja.

(2) Törölje le a faforgácsot az orsó alátétről. A penge mélyítése közben és volt a mérő 19(30)mm-re az alátét oldala felé nézve mélyebben a pengéhez érnek. Beszereléskor a penge átmérője (20(19))mm az alátét oldala felé nézzen mélyebb résszel a pengével szemben (7. ábra)

(4) A fűrészlap felszerelése után győződjön meg arról, hogy a pengében lévő nyíl iránya megegyezik a fűrészburkolattal.

(5) Húzza meg a csavart a pengén.

3. Figyelmeztetések:

(1) A csavart nem lehet eléggé meghúzni a mellékelt kulcs használata nélkül.

(2) Mielőtt bedugná a dugót az aljzatba, ellenőrizze, hogy a rögzítőkar visszaállt-e az eredeti helyzetébe, és hogy a penge szabadon forog-e.

KARBANTARTÁS

1. A pengék ellenőrzése: A tompa vagy sérült fűrészlap lelassítja a vágás sebességét és nagy terhelést jelent a fűrészmotorra. Cseréljen ki egy új pengére, vagy köszörüléssel élesítse meg a régit.
2. A rögzítőcsavarok ellenőrzése: Rendszeresen ellenőrizze az összes rögzítőcsavart, és győződjön meg arról, hogy megfelelően meg vannak húzva. Ha valamelyik csavar meglazult, azonnal húzza meg. Ennek elmulasztása komoly veszélyeket okozhat.
3. A motor karbantartása: A motoregység tekercselése
4. A szénkefék ellenőrzése: ez az elektromos szerszám "szíve". Akadályozza meg, hogy víz vagy olaj által átnedvedesdjön. A motor szénkeféket használ, amelyek fogyó alkatrészek. Mivel a túlzottan kopott szénkefe motorhibát okozhat, cserélje ki a szénkefét egy azonos típusúra. A 8. ábra a kopott szénkefét mutatja, vagy ami a „kopási határ” közelében van. Ezenkívül a szénkeféket mindig tartsa tisztán és győződjön meg arról, hogy szabadon csúsznak a kefetartókon belül.
5. Szénkefék cseréje: Szerelje le a kefe kupakját egy mínusz csavarhúzóval. A szénkefe ezután könnyen eltávolítható.
6. A pengevédők karbantartása: Óvatosan tartsa karban a védőburkolatokat, hogy az simán mozogjon, és törölje le a forgó részt a faforgács eltávolításához. Jobb, ha megkenjük a védőburkolat csúszó részét.

Figyelmeztetések: A vállalat folyamatos kutatási és fejlesztési programja miatt az itt található Felhasználói kézikönyv előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.



