

Cipzárjavító 6 db

Spóroljon a drága varrónőn. Ne dobja ki a ruháit és más dolgait – egyszerűen javítsa meg ezzel az egyedülálló eszközzel.



Használati utasítás:

1. Tisztítsa meg a javítani kívánt cipzárat. Ha van rá lehetősége, távolítsa el a régi kulcsot a cipzárból.
2. A cipzárjavítót széthúzással nyissa ki – a képen látható módon. Ehhez némi erőre lehet szükség.
3. Helyezze a javítót a cipzár elejére, és szorítsa össze.
4. Húzza a javítót néhányszor előre-hátra a cipzáron, amíg az simán kinyílik/záródik.

1. LÉPÉS: Tisztítsa meg a cipzárat.
Ha van rá lehetőség, távolítsd
el a régi "kulcsot" a zip-ből.



2. LÉPÉS: Nyissa ki a cipzárjavítót
széthúzással - a képen látható módon.



3. LÉPÉS: Helyezze a
cipzárjavítót a zardga
elejére, és szorítsa össze.



4. LÉPÉS: Húzza a cipzárcapcsot
néhányszor előre-hátra, amíg
a cipzár simán záródik.



A cipzár megjavítva!



Származási hely kína