

WIFI IP KAMERA

Gyors kézikönyv Android és iOS rendszerhez

Biztonsági intézkedések

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a feszültség megfelel-e a követelményeknek. A nem megfelelő feszültség károsítja a berendezést és biztonsági kockázatot jelent.
- Kérjük, megfelelően telepítse a készüléket, és a telepítés során kapcsolja ki az áramellátást.
- A készülék működés közben hőt termel, ezért kérjük, ne használja kis zárt helyen.
- Hosszú idő után ne érintse meg kézzel, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
- Kérjük, tartsa be a jogszabályokat, és használja a kamera funkcióját megfelelően.
Kérjük, ezzel a termékkel egyidejűleg módosítsa a felhasználói jelszót, hogy elkerülje a törvénysértők ellopását.
- Ne telepítse a készüléket nedves vagy poros helyre. vagy gyermekek számára hozzáférhető.
- Kérjük, használja és tárolja a megengedett hőmérsékleti és páratartalom-tartományon belül. Ne szerelje szét a berendezést tetszés szerint.

Gyors kezelési útmutató



Jelenleg, a kamera támogatja a 2.4G WiFi-t 802.11b/g/n protokollal, és nem támogatja az 5G WiFi-t. Kérjük, tartsa fenn a kapcsolatot a mobiltelefon és a router között 2.4G-n keresztül.

Az APP letöltése és telepítése

1. módszer: QR-kód beolvasása a gyors letöltéshez a termék alján található

Felhasználó regisztrálása és bejelentkezés

- Nyissa meg az Alkalmazást, ha nincs fiókja, kattintson az „Új fiók törlése” elemre (1. ábra), ez átugrik az Alkalmazás adatvédelmi oldalára, kattintson az Elfogadom gombra, majd mobilszámával vagy e-mail címével hozza létre a fiókot
- A regisztráció befejezése után jelentkezzen be a rendszerbe. Kiválaszthatja jelszavát a bejelentkezéshez vagy az ellenőrző kódot a bejelentkezéshez.
- A rendszerbe való bejelentkezés után közvetlenül választhat eszközök hozzáadását, vagy családi jelenet létrehozását, majd hozzáadását. Családi jelenet létrehozásának módja: Kattintson az „I” gombra az alkalmazás jobb alsó sarkában a „Családkezelés” és a „Saját otthon” kiválasztásához az adatok kitöltéséhez és mentéséhez.

Eszköz hozzáadása

- Kattintson az „Eszköz hozzáadása” elemre az alkalmazás kezdőlapján vagy a „+” jelre a jobb felső sarokban. Dönthet úgy, hogy manuálisan ad hozzá eszközöket, és kereshet eszközöket a LAN-on belül. Adja hozzá manuálisan az eszközt a képen látható módon, válassza ki az intelligens kamerát (wifi)
- Az alkalmazás háromféle terjesztést biztosít: QR kód mód, hotspot elosztó hálózat és Wifi kapcsolat. A QR-kód mód az alapértelmezett mód. A terjesztési módot a „QR kód

mód” kezdőlap jobb felső sarkában található „Egyéb terjesztési hálózat” lehetőségre kattintva válthatja át.

Csatlakozás a hálózathoz QR-kód módban (ajánlott)

Kattintson a „Regisztráció” gombra, és adja meg a megfelelő adatokat.

- Használja a „QR-kód” elosztóhálózatot, először győződjön meg arról, hogy az intelligens eszköz jelzője elosztási módban van (a kezdeti hálózati elosztás vagy az eszköz újraindítása után, hogy meghallja az „üdvözljük az intelligens kamera használatában, használja az OR kódot. net párosítás. vagy AP mód az eszköz konfigurálásához)
- Kattintson a gombra (1. ábra), lépjen a következő lépésre, majd adja meg a WiFi jelszavát, kattintson az OK gombra, megjelenik a QR kód kiosztási útmutató képernyő, kattintson a Folytatás gombra, megjelenik egy QR kód, a készülék segítségével szkennelje be a QR kódot a telefont, amikor meghallja. Miután a készülék hangot ad ki. kattintson a gombra a következő lépéshez.
- Ha az elosztóhálózat sikeres, módosíthatja a készüléket a név módosításához, vagy kiválaszthatja a helyiség helyét.

Hotspot elosztó hálózat

- A gyűszű segítségével finoman nyomja meg a Reset lyukat 2 másodpercig (enyhén nyomja meg 10 másodpercig, a kamera visszaáll). A „sípoló” hang hallatán a készülék hot

spot módba lép, és WiFi jelet küld „Smartlife_XXXX)0C néven, az alapértelmezett jelszó 12345678

- Válassza ki a hotspot terjesztési hálózatot (1. ábra), kattintson a Tovább gombra, majd adja meg a WiFi jelszót, majd kattintson az OK gombra a 2. ábra interfészének belépéséhez.
- Ezután kattintson a „kapcsolódni” gombra, csatlakozzon a „Smartlife)00000C eszköz hotspothoz, térjen vissza az alkalmazáshoz, lépjen be az eszközelosztó hálózat várakozó felületére, miután az eszközelosztó hálózat sikeres volt, kattintson a Befejezés gombra, sikeresen adja hozzá az eszközt.

Vezetékes elosztó hálózat

- Először ellenőrizze, hogy az intelligens kamera hálózati konfigurációs módban van-e
- Válassza ki a vezetékes hálózati konfigurációt, kattintson a Tovább gombra, a készülék automatikusan keresni kezd, majd belép a vezetékes hálózati konfigurációs felületre. miután meghallotta az eszköz felszólítását, várja meg, amíg az APP megkeresi az eszközt, majd kattintson a keresett eszközre

Élő videó megtekintése

- Kattintson az eszközre, hogy belépjen a kamera vezérlőpultjába (1. ábra). A felület megjeleníti az élő videót, és használható HD, SD és teljes képernyős

lejátszáshoz. Az alsó menüben fotók, beszéd, videó, videó lejátszás, képernyő tájolás, riasztások stb. beállításai találhatóak.

- Kattintson a jobb felső sarokban található Beállítások gombra, hogy belépjen a beállítási felületre, a 2. ábrán látható módon megadhatja az eszköz nevét, a megosztott eszközt, az eszköz alapfunkcióit és egyéb beállításokat.

Gyakori probléma

K: Hogyan lehet megosztani eszközöket?

– V: Az élő videó megtekintési felületen kattintson a jobb felső sarokban található Beállítások gombra, hogy belépjen az eszközbeállítások felületére, kattintson az „Eszköz megosztása”, majd kattintson a „Megosztás hozzáadása” gombra, és adja meg a felhasználó telefonszámát vagy postafiókját. meg akarod osztani. kattintson a „Befejezés” gombra, majd ossza meg a sikert

K: Hogyan tárolja a kamera a videót?

– V: Jelenleg a kamera támogatja az EXFAT funkciót. FAT32 formátumú Class6, Class10TF kártya, és 128G-ig támogatja. Amikor a TF kártya megtelik, automatikusan törli a korábbi videót, és újrahasznosítja a videót.

K: A kamera rendellenesen offline állapotban van. Hogyan ellenőrizhető?

– V: 1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás és a hálózat megfelelő-e. 2. Indítsa újra az eszközt 3. Konfigurálja újra a kamerát 4. Ellenőrizze, hogy az otthoni hálózat szélessávja normális-e

K: Hogyan válthatunk hálózati környezetet

– V: Ha új hálózati környezetben használja, a kilökőcsap segítségével nyomja meg és tartsa lenyomva a hátsó visszaállító nyílást (RESET lyuk) körülbelül 2 másodpercig. Amikor meghallja a „Ding-dong” üzenetet, és engedje el, a visszaállítás sikeres. Indítsa újra, majd konfigurálja a hálózati kapcsolatot

— Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

— Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzathoz, amely eltér attól az áramkörtől, amelyre a vevő csatlakozik.

— Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

Az FCC rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó irányelveinek való megfelelés érdekében ezt a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen: Csak a mellékelt antennát használja.